バーエンドキャップ

商品コード ステンレスポリッシュ:506-1310110 (DLC) ダイヤモンドライクカーボン: 506-1310130 スーパーカブ C125(JA48) ●ノーマルハンドル用 適合車種


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について(必ずお読み下さい)

- ●このパーツは車種専用に設計されていますので、他の車種には装着 できません。また記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕 様変更はしないで下さい。
- ●組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴 う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任 を負いませんのでご了承下さい。
- ●組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。 また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又 は、当社までご相談下さい。
- ●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取 付作業を進めて下さい。
- ●振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性がありま す。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類など固定具の締まり具 合を確認して下さい。
- ●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当 社まで、ご連絡下さい。
- ●樹脂及びアルマイト製品は経年変化により、色あせ等が 発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。

※純正バーエンドと重量が異なる為、交換直後のハンドル 操作にはご注意ください。

商品コード	パーツ名	個数	備考
060-0510045	キャップボルト M6 × 45	x 2	
506-1310101	スペーサー	x 2	
-	バーエンドキャップ	x 2	



主要工具以外の必要工具			
タップ M6 (P1.0)			
ショックドライバー			

装着方法

- ●純正のバーエンドキャップ取付ボルトは緩みにくい為、ショックドライバー を使用して、ノーマルのバーエンドキャップを取り外します。
- ●ハンドル側の雌ネジは、破損している場合、M6のタップで再度、立て る必要があります。
- ●取り外した逆の手順でバーエンドキャップを付属ボルトでしっかりと 固定して下さい。
- ●緩み防止の為の、ネジロック剤を塗布する事をお奨めします。

製品の保証について

- ●当社製品の責任保証期間は、商品購入後から6ヶ月です。
- ●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場 合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、 事故等についてのパーツ代金、整備費用の代僧はご容赦下さい。

180910

〒 577-0015 東大阪市長田 3-8-13 KITACO TEL.06-6783-5311 (代) 株式会社 # 7 FAX.06-6782-0740