

<b>ヘッドライトガード</b>	商品コード：800-1155900
適合車種：ZOOMER-X (JF52)	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### 製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
  - このパーツはヘッドライトに装着するドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
  - このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
  - 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
  - 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
  - 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
  - エンジンの振動等により、緩む可能性があります。走行前は必ず、各部の確認をして下さい。
  - お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

**アルマイト製品について** 経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。


#### 取付参考手順

エンジン停止直後の取付作業は、ヘッドライトレンズが熱くなっている為、手袋を着用するか、冷めてから作業する事をお奨めします。

- 1) 光軸調整ボルト (1本) とサイドカバーボルト (2本) を外します。
- 2) ヘッドライトに付属ボルトでヘッドライトガードを装着して下さい。

※ヘッドライトガードは、次の手順で取り付けて下さい。

- ①付属の M4 ボルト (光軸調整ボルト) から装着します。
  - ②ガード横にあるアームを片側ずつ、広げながら装着して下さい。
- ※広げすぎにはご注意ください。変形して装着できなくなります。  
(また作業時、ガードと樹脂カバーが干渉する恐れがありますので、干渉箇所に保護テープを貼り付ける事をお奨めします)
- 3) 光軸調整ボルト締め付け時、必ずヘッドライトを上下に動かして光軸調整を行って下さい。



### 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれ以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

製造元  
  
 〒 577-0015  
 東大阪市長田 3-8-13  
 TEL.06-6783-5311 (代)  
 FAX.06-6782-0740

<b>ヘッドライトガード</b>	商品コード：800-1155900
適合車種：ZOOMER-X (JF52)	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### 製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
  - このパーツはヘッドライトに装着するドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
  - このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
  - 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
  - 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
  - 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
  - エンジンの振動等により、緩む可能性があります。走行前は必ず、各部の確認をして下さい。
  - お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

**アルマイト製品について** 経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。


#### 取付参考手順

エンジン停止直後の取付作業は、ヘッドライトレンズが熱くなっている為、手袋を着用するか、冷めてから作業する事をお奨めします。

- 1) 光軸調整ボルト (1本) とサイドカバーボルト (2本) を外します。
- 2) ヘッドライトに付属ボルトでヘッドライトガードを装着して下さい。

※ヘッドライトガードは、次の手順で取り付けて下さい。

- ①付属の M4 ボルト (光軸調整ボルト) から装着します。
  - ②ガード横にあるアームを片側ずつ、広げながら装着して下さい。
- ※広げすぎにはご注意ください。変形して装着できなくなります。  
(また作業時、ガードと樹脂カバーが干渉する恐れがありますので、干渉箇所に保護テープを貼り付ける事をお奨めします)
- 3) 光軸調整ボルト締め付け時、必ずヘッドライトを上下に動かして光軸調整を行って下さい。



### 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれ以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

製造元  
  
 〒 577-0015  
 東大阪市長田 3-8-13  
 TEL.06-6783-5311 (代)  
 FAX.06-6782-0740